
### **USE AND CARE GUIDE**

### MOTION SECURITY LIGHT



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service

8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

### **Table of Contents**

Table of Contents	2	Tools Require
Safety Information	2	Hardware Inc
Precautions	2	Package Cor
Warranty	2	Mounting Lo
2-Year Warranty	2	Installation
Specifications	3	Operation
Pre-Installation	3	Care and Clear
Planning Installation	3	Troubleshootin

3
4
5
5
6
7
10
10

### **Safety Information**

#### **PRECAUTIONS**

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this light fixture

This light fixture requires 120-volts AC.

Some codes require installation by a qualified electrician.

This light fixture must be properly grounded.

This light fixture is intended for use with the enclosed gasket and with a junction box marked for use in wet locations.

For proper operation, this light fixture should be:

- Installed outdoors to a wall or eaves
- Installed 8 ft. (2.4 m) above the ground (If the light fixture is mounted higher than recommended, aiming the sensor down will reduce the coverage area.)
- Do not leave the "ON-TIME" switch in the "TEST" position. The frequent ON/OFF cycling of the light fixture will reduce the life of the bulb



WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.



WARNING: Risk of fire. Do not aim the bulbs at a combustible surface within 3 ft. (1 m).



WARNING: Risk of fire. Keep the bulbs at least 2 in. (51 mm) from combustible materials.



**CAUTION:** Keep the motion sensor at least 1 in. (25 mm) away from the bulbs.



**CAUTION:** Keep the bulb holders 30° below horizontal to avoid water damage and electrical shock.



**CAUTION:** To avoid water damage and the risk of electrical shock, the motion sensor controls must be facing the ground when the installation is complete.



**CAUTION:** Burn hazard. Allow the light fixture and the bulb to cool before touching.



**CAUTION:** Do not cut any wires with factory installed wire connectors or remove the wire connectors.

NOTICE: Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer

### Warranty

#### 2-YEAR WARRANTY

Contact the Customer Service Team at 1-866-308-3976 or visit www.homedepot.com.

### **Specifications**

Range	Up to 70 ft. (21.3 m) - Varies with surrounding temperature
Sensing angle	Up to 180°
Electrical load - incandescent	Up to 240 watt maximum (Up to 120 watt maximum per bulb holder)
Electrical load - self-ballasted CFL (SBCFL)	Up to 60 watt maximum PAR 38 dimmable SBCFL (Up to 30 watt maximum per bulb holder) - Outdoor rated
Power requirements	120 VAC, 60 Hz
Operating modes	Test, Auto, Manual
Bulb modes	Security, BulbSaver, AlertFlash
Time delay	1, 5, 20 minutes
DualBrite timer	Off, 3 hours, 6 hours, dusk-to-dawn


### **Pre-Installation**

#### PLANNING INSTALLATION

Before installing the light fixture, ensure that all parts are present (see *Hardware Included* on page 4). If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate this light fixture.

Estimated installation time: 30 minutes

#### **TOOLS REQUIRED**





## **Pre-Installation (continued)**

#### **HARDWARE INCLUDED**



NOTE: Hardware shown to actual size.










Part	Description	Quantity
AA	Wire connector	3
BB	Rubber plug	1
CC	Mounting bolt	1
DD	Mounting bracket screw	2
EE	Mounting bracket screw	2
FF	Mounting bracket screw	2
GG	Gasket (not to scale)	1
НН	Mounting bracket (not to scale)	1
II	Plastic hanger (not to scale)	1

### **Pre-Installation (continued)**

#### PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
Α	Bulb holder	2
В	Canopy	1
С	Motion sensor	1
D	Shell	2


5

#### **MOUNTING LOCATIONS**

- Determine the mounting location a wall or under an eave.
- Position bulb holders (A) in the general direction of the desired light coverage and tighten the lock nuts (1) and the thumb screws (2).
- If needed, lift the motion sensor (C) up and rotate it so the controls face the ground after installation. Tighten the clamp screw (3) when done. Do not overtighten.



NOTE: If the motion sensor (C) pops out of the ball joint, loosen the clamp screw (3), push the motion sensor (C) back into the ball joint, and tighten the clamp screw (3). Do not overtighten.



#### Installation

# Installing the Mounting Bracket




WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.

- Remove the existing light fixture.
- Install the mounting bracket (HH) with the stamped word "FRONT" facing away from the junction box. Use the mounting bracket screws (DD, EE, or FF) that best fit the junction box.




NOTE: Firmly pull on the mounting bracket to verify it is securely mounted to the junction box. If necessary, use the screws that were removed from the existing light fixture.



# **2** Hanging the Light Fixture Temporarily

- Insert the small end of the plastic hanger (II) through the center hole of the canopy (B) and the gasket (GG).
- Insert the small end of the plastic hanger (II) into one of the two small, slotted holes on the mounting bracket (HH).
- Route the light fixture wires through the large holes in the gasket (GG).




## **3** Wiring the Light Fixture



CAUTION: Do not cut any wires with factory installed wire connectors or remove the wire connectors.

- Connect the light fixture wires to the junction box wires with wire connectors (AA):
  - White to white
  - Black to black
  - Bare or green ground wire to house ground




## 4 Mounting the Light Fixture

- Remove the plastic hanger (II).
- Insert the small end of the mounting bolt (CC) through the center hole of the canopy (B) and the gasket (GG).
- Align the mounting bolt (CC) with the center hole in the mounting bracket (HH) and tighten securely. Do not overtighten.
- Push the rubber plug (BB) firmly into the mounting bolt hole on the canopy (B).




NOTE: Make sure all the wires are inside the junction box before attaching the canopy (B) to the junction box.



### Installation (continued)


# **5** Caulking Around the Light Fixture

 Caulk around the canopy (B) and mounting surface with silicone sealant (not included).



## 6 Installing the Shells and Bulbs

- □ Align the three slots on the shell (D) with the three nibs on the bulb holder (A).
- Insert the shell (D) into the bulb holder (A) and twist clockwise to lock.
- □ Repeat for the other shell (D).
- Install bulbs (not included) into both bulb holders (A).



### **Operation**

## **1** Adjusting the Bulb Holders



WARNING: Risk of fire. Do not aim the bulbs at a combustible surface within 3 ft. (1 m).



**WARNING:** Risk of fire. Keep the bulbs at least 2 in. (51 mm) from combustible materials.



CAUTION: Keep the sensor at least 1 in. (25 mm) away from the bulbs.




**CAUTION:** Keep bulb holders 30° below horizontal to avoid water damage and electrical shock.

- Turn the power on at the circuit breaker or fuse and turn on the wall switch.
- Loosen the lock nut (1) and thumb screw (2) to adjust the bulb holders (A) for the desired light coverage.
- □ Tighten the lock nut (1) and thumb screw (2).



NOTE: Do not rotate the bulb holders more than 180° from the factory setting.



# **2** Rotating Sensor Controls Downward




7

**CAUTION:** To avoid water damage and risk of electrical shock, the motion sensor controls must be facing the ground when installation is complete.

 Rotate the motion sensor (C) so the controls face toward the ground.

**NOTICE:** All clearances must be maintained. See *Safety Information* on page 2.



### **Operation (continued)**


## **3** Setting the Sensor for Testing

When the "ON-TIME" switch is set to the "TEST" position, the light fixture will operate during the day or night. The light will stay on for 5 seconds after all motion is stopped.

- Set the "ON-TIME" switch to the "TEST" position.
- Set the "DUALBRITE" switch to the "OFF" position.
- □ Turn the "RANGE" dial to the "MIN" position.
- Aim the motion sensor (C) in the general direction of the area to be covered.



**NOTE:** The motion sensor will need to completely warm up (90 seconds) before beginning the setup process.



## **5** Adjusting the RANGE Dial


- To increase the detection zone, turn the "RANGE" dial toward the "MAX" position.
- To decrease the detection zone, turn the "RANGE" dial toward the "MIN" position.



NOTE: The motion sensor (C) is more sensitive to motion moving across the front of the sensor. The motion sensor (C) is less sensitive to motion moving directly toward the front of the sensor.



NOTE: The higher the "RANGE" setting (sensitivity), the greater the possibility of false triggering. To reduce false triggering, rotate the "RANGE" control toward the "MIN" setting.



# Adjusting the Motion Sensor Detection Zone


- Turn on the circuit breaker or fuse and the light switch.
- Perform a "walk test". Walk in an arc across the front of the motion sensor (C).
- Watch the light. The light will come on and the red LED will flash indicating motion has been detected.
- Stop, wait for the light to turn off, and then begin walking again.
- Continue this process until the detection zone has been established.
- Adjust the sensor up, down, or side to side to change the motion sensor (C) detection zone.



## Adjusting the ON-TIME Switch

The "ON-TIME" switch determines the amount of time the light will stay on full bright after all motion has stopped.

□ Set the "ON-TIME" switch to the 1, 5, or 20 minute position.




### **Operation (continued)**

# **7** Adjusting the DUALBRITE Switch

The "DUALBRITE" switch determines the amount of time the lights stay on at a reduced light level after sundown. Switching this setting to "OFF" will not effect the "ON-TIME" setting.


 Set the "DUALBRITE" switch to OFF, 3 hours, 6 hours, or dusk-to-dawn (sunset to sunrise).



# Adjusting the LAMP MODE Switch

The "LAMP MODE" switch determines the way the lights will turn on when motion is detected.

- Security ("NORMAL") Light comes on instantly.
- BulbSaver ("SOFT") Light comes on dim and gradually increases to full brightness. When the light turns off it will gradually dim to half-bright, pause, and then will continue dimming until the light turns off.
- AlertFlash ("FLASH") Light flashes on then off twice before turning on full brightness.
  - Set the "LAMP MODE" to "NORMAL", "SOFT", or "FLASH" position.




## **9** Using Manual Mode

Manual mode overrides the motion sensor (C) and "ON-TIME" control so the light will operate full bright. This feature only works at night and only for one night at a time. The motion sensor (C) will reset to motion sensing mode after 6 hours or sunrise, whichever comes first. Manual mode can be toggled on and off using a wall switch.


- To turn manual mode on, switch the light off at the wall switch for 3 to 4 seconds and then back on.
- To turn manual mode off, switch the light off at the wall switch for 3 to 4 seconds and then back on.



NOTE: If the power to the light fixture is off for more than 5 seconds, allow the motion sensor to warm up prior to switching to manual mode.



Turn the switch OFF for 3 to 4 seconds



Turn the switch back ON

## **Care and Cleaning**

- □ To prolong the original appearance, clean with clear water and a soft, damp cloth only.
- Do not use paints, solvents, or other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish. This is not a defect in the finish and will not be covered by the warranty.
- Do not spray with a hose or power washer.

## **Troubleshooting**

Problem	Possible Cause	Solution	
The light will not come on.	□ The light switch is turned off.	□ Turn the light switch on.	
	$\hfill\Box$ The bulb is loose or burned out.	<ul> <li>Check the bulb and replace if burned out.</li> </ul>	
	□ The fuse is blown or the circuit breaker is turned off.	<ul> <li>Replace the fuse or turn the circuit breaker on.</li> </ul>	
	$\hfill\Box$ Daylight turn-off (photocell) is in effect.	□ Recheck after dark.	
	☐ The circuit wiring is incorrect, if this is a new installation.	□ Verify the wiring is correct.	
	☐ The motion sensor is aimed in the wrong direction.	<ul> <li>Re-aim the motion sensor to cover the desired area.</li> </ul>	
	☐ The outside air temperature is close to the same as a person's body heat.	<ul><li>Increase the "RANGE" setting.</li></ul>	
The light comes on during the day.	□ The motion sensor may be installed in a relatively dark location.	<ul> <li>The light fixture is operating normally under these circumstances.</li> </ul>	
	□ The "ON-TIME" switch is in the "TEST" position.	□ Set the "ON-TIME" switch to the 1, 5, or 20 minute setting.	
The light comes on for no apparent reason.	<ul> <li>The motion sensor may be sensing small animals or automobile traffic.</li> </ul>	□ Re-aim the motion sensor.	
	□ The "RANGE" dial is set too high.	<ul><li>Decrease the "RANGE" setting.</li></ul>	
	□ The "DUALBRITE" switch is in the 3 hour, 6 hour, or dusk-to-dawn setting.	<ul> <li>The light fixture is operating normally under these circumstances.</li> </ul>	
	☐ The outside temperature is much warmer or cooler than a person's body heat (summer or winter).	<ul> <li>Decrease the "RANGE" setting.</li> </ul>	
	<ul> <li>The light fixture is wired through a dimmer or timer.</li> </ul>	<ul> <li>Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/ off wall switch.</li> </ul>	
The lights turn off too late in Dusk-to-Dawn setting.	The light fixture may be installed in a relatively dark location.	Relocate the light fixture or use the 3 hour or 6 hour setting.	

## **Troubleshooting (continued)**

Problem	Possible Cause	Solution
The lights stay on continuously.	<ul> <li>A bulb is positioned too close to t motion sensor or pointed at nearl objects that cause heat to trigger light sensor.</li> </ul>	from the motion sensor or
	<ul> <li>The motion sensor may be pickin a heat source like an air vent, dry vent, or brightly painted, heat-ref surface.</li> </ul>	ver setting or reposition the
	□ The motion sensor is in manual n	node. Switch the motion sensor to auto. See <i>Using Manual Mode</i> on page 9.
	<ul> <li>The light fixture is wired through dimmer or timer.</li> </ul>	a Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.
	<ul> <li>The light fixture is on the same ci as a motor, transformer, or fluores bulb.</li> </ul>	
The lights flash on and off.	<ul> <li>Heat or light from the bulbs may turning the motion sensor on and</li> </ul>	
	<ul> <li>Heat is being reflected from othe objects and may be turning the m sensor on and off.</li> </ul>	
	The motion sensor is in "TEST" m and warming up.	node
	<ul> <li>Light may be leaking through the reflectors.</li> </ul>	bulb Replace the bulbs with new high quality PAR 38 bulbs.
	<ul> <li>The motion sensor is in AlertFlash ("FLASH") mode.</li> </ul>	Flashing is normal in this mode. Select Security ("NORMAL") or BulbSaver ("SOFT") mode to turn flashing off.
	<ul> <li>The CFL bulb may not be a dimm- type bulb.</li> </ul>	able Use only dimmable self- ballasted CFL (SBCFL) bulbs.
The lights flash once then stay off in manual mode.	The motion sensor is detecting light fi the bulbs.	Reposition the bulbs to keep the area below the motion sensor relatively dark.

# **DEFIANT**®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Defiant Customer Service 8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday


1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

## **GUÍA PARA EL USO Y CUIDADO**

#### **LUZ DE SEGURIDAD POR MOVIMIENTO**



¿Tiene preguntas, problemas o piezas perdidas? Antes de la devolución al almacén llame a Servicio al Cliente de Defiant 8 a.m.- 6 p.m., Hora del Este, de lunes a viernes

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

#### GRACIAS

#### Contenido

Contenido14	Herran
Información de seguridad14	Ferrete
Precauciones14	Conter
Garantía14	Sitios
2 Años de Garantía14	Instalaci
Especificaciones15	Operació
Antes de la instalación15	Cuidado
Planificación de la Instalación15	Análisis

Herramientas Requeridas	15
Ferretería Incluida	16
Contenido del Paquete	17
Sitios Para el Montaje	17
Instalación	18
Operación	19
Cuidado y limpieza	22
Análisis de averías	

### Información de seguridad

#### **PRECAUCIONES**

Por favor lea y entienda todo este manual antes de tratar de ensamblar, instalar u operar este aparato de luz.

Este aparato de luz requiere 120 voltios CA.

Algunos códigos exigen que la instalación la realice un electricista calificado.

Este aparato de luz debe estar correctamente conectado a tierra

Este aparato de luz está concebido para usarlo con el empaque adjunto y con una caja de conexiones indicada para uso en sitios húmedos.

Para que opere correctamente, este aparato de luz debe ser:

- Instalado en el exterior en una pared o en aleros.
- Instalado a 8 pies (2,4m) por encima del suelo ( Si el aparato de luz es montado más arriba de lo recomendado, al enfocar el detector hacia abajo se reducirá el área de cobertura)
- No deje el interruptor de "DURACIÓN" ("ON-TIME) en la posición "PRUEBA" ("TEST"). La alternancia frecuente entre ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) reducirá la vida de la bombilla.



ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No enfoque las bombillas a una superficie combustible que esté hasta a 3 pies (1 m).



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Mantenga las bombillas alejadas al menos 2 pulgadas (51mm) de materiales combustibles



PRECAUCIÓN: Mantenga el detector de movimiento al menos a 1 pulgada (25mm) alejado de las bombillas.



PRECAUCIÓN: Mantenga los porta bombillas inclinados a 30° por debajo de la línea horizontal para evitar daños por el agua o una descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN: Para evitar daños por el agua y el riesgo de una descarga eléctrica, los controles del detector de movimiento deben estar de cara al suelo cuando la instalación esté terminada.



PRECAUCIÓN: Peligro de quemaduras. Deje que el aparato de luz y la bombilla se enfríen antes de tocarlos.



PRECAUCIÓN: No corte ningún cable conductor que tengan capuchones para cable instalados de fábrica ni retire estos capuchones.

**AVISO:** No conecte este aparato de luz a un interruptor reductor de luz ni a un temporizador.

### Garantía

#### 2 AÑOS DE GARANTÍA

Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente al 1-866-308-3976 o visite el sitio www.homedepot.com.

### **Especificaciones**

Alcance	Hasta 70 pies (21,3 m) – Varía con la temperatura circundante
Ángulo de detección	Hasta 180°
Carga eléctrica-Incandescente	Hasta 240 vatios máximo (Hasta 120 vatios máximo por cada porta-bombillas)
Carga eléctrica- estabilización incorporada CFL (SBCFL)	Hasta 60 vatios máximo PAR 38 luz reducible SBCFL (Hasta 30 vatios máximo por cada porta-bombillas) - Clasificada para uso exterior.
Requisitos de la energía eléctrica	120 VCA, 60 Hz
Fases de operación	Prueba, automática, manual
Fases de la bombilla	Seguridad, ahorrador de bombilla, destello de alerta
Retardo de tiempo	1, 5, 20 minutos
Temporizador DualBrite	Apagado, 3 horas, 6 horas, del crepúsculo al amanecer


### Antes de la instalación

#### PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar el aparato de luz, esté seguro que estén todas las piezas (vea *Ferretería incluida* en la página 16). Si cualquier pieza falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni operar este aparato de luz.

Tiempo estimado para la instalación: 30 minutos

#### **HERRAMIENTAS REQUERIDAS**



## Antes de la instalación (continuación)

### FERRETERÍA INCLUIDA




NOTA: La ferretería se muestra en su tamaño real


















1	

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Capuchón para cable	3
BB	Tapón de caucho	1
CC	Tornillo de montaje	1
DD	Tornillo del soporte de montaje	2
EE	Tornillo del soporte de montaje	2
FF	Tornillo del soporte de montaje	2
GG	Empaque (no está a escala)	1
НН	Soporte de montaje (no está a escala)	1
II	Colgador plástico (no está a escala)	1

### Antes de la instalación (continuación)

#### **CONTENIDO DEL PAQUETE**




Pieza	Descripción	Cantidad
Α	Porta bombilla	2
В	Escudete	1
С	Detector de movimiento	1
D	Casco	2

#### SITIOS PARA EL MONTAJE

- Determine el sitio para el montaje una pared o debajo de un alero.
- Coloque los porta bombillas (A) en la dirección general para la cobertura deseada de la luz y apriete las contratuercas (1) y los tornillos de mariposa (2)
- Si es necesario, levante el detector de movimiento (C) y gírelo de forma que los controles queden de cara al suelo luego de la instalación. Apriete el tornillo sujetador (3) cuando se provea. No apriete demasiado.



NOTA: Si el detector de movimiento (C) se sale de la unión esférica, afloje el tornillo sujetador (3), empuje de nuevo el detector de movimiento (C) hacia la unión esférica y apriete el tornillo sujetador (3). No apriete en exceso.



#### Instalación

# Instalación del soporte de montaje




ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.

- Retire el aparato de luz existente.
- Instale el soporte de montaje (HH) con la palabra estampada "FRENTE" en dirección contraria a la caja de conexiones. Use los tornillos del soporte de montaje (DD, EE o FF) que mejor encajen con la caja de conexiones.




NOTA: Hale con firmeza el soporte de montaje para verificar que esté bien montado en la caja de conexiones. Si es necesario, use los tornillos que fueron retirados del aparato de luz anterior.



# 2 Cuelgue temporalmente el aparato de luz

- Inserte el extremo corto del colgador plástico (II) pasándolo por el agujero central del escudete (B) y del empaque (GG).
- Inserte el extremo corto del colgador plástico (II) en uno de los dos agujeros pequeños y ranurados del soporte de montaje (HH).
- Pase los conductores del aparato de luz por los agujeros grandes del empaque (GG).




## **3** Cableado del aparato de luz



PRECAUCIÓN: No corte ningún cable conductor que tengan capuchones de cable instalados de fábrica ni retire estos capuchones.

- Conecte los cables del aparato de luz a los cables de la caja de conexiones con los capuchones para cables (AA):
  - Blanco con blanco
  - Negro con negro
  - Cable de conexión a tierra desnudo o verde con la conexión a tierra doméstica




## 4 Montaje del aparato de luz

- □ Retire el colgador plástico (II).
- Pase la punta del tornillo de montaje (CC) por el agujero central del escudete (B) y por el del empaque (GG).
- Alinee el perno de montaje (CC) con el agujero central del soporte de montaje (HH) y apriete bien. No apriete excesivamente.
- Haga presión con firmeza en el tapón de caucho (BB) insertándolo en el agujero del perno de montaje del escudete (B).




NOTA: Esté seguro que todos los alambres estén dentro de la caja de conexiones antes de acoplar el escudete (B) a la caja de conexiones.



### Instalación (continuación)


# **5** Calafatee alrededor del aparato de luz

 Calafatee alrededor del escudete (B) y en la superficie de montaje con un sellador de silicona (no incluido)



# 6 Instalación de los cascos y las bombillas

- Alinee las tres ranuras del casco (D) con los tres puntas del porta bombillas (A).
- □ Inserte el casco (D) en el porta-bombillas (A) y gírelo en sentido horario para bloquearlo.
- □ Repita igual con el otro casco (D).
- Coloque las bombillas (no incluidas) en los dos porta bombillas (A).



### **Operación**

# Regulación de los porta bombillas



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No enfoque las bombillas a una superficie combustible que esté hasta a 3 pies (1 m).



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Mantenga las bombillas alejadas al menos 2 pulgadas (51 mm) de materiales combustibles.



PRECAUCIÓN: Mantenga el detector de movimiento al menos a 1 pulgada (25 mm) alejado de las bombillas.




PRECAUCIÓN: Mantenga los porta bombillas inclinados 30° por debajo de la horizontal para evitar daños por el agua o una descarga eléctrica.

- Conecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible y encienda el interruptor de la pared.
- Afloje la contratuerca (1) y el tornillo de mariposa (2) para regular los porta bombillas (A) a la cobertura de luz deseada.
- Apriete la contratuerca (1) y el tornillo de mariposa (2).



**NOTA:** No gire los porta bombillas más de 180 ° del ajuste hecho en fábrica.




# **2** Giro hacia abajo de los controles del detector



PRECAUCIÓN: Para evitar daños por el agua y el riesgo de una descarga eléctrica, los controles del detector de movimiento deben estar de cara al suelo cuando la instalación esté terminada.

 Gire el detector de movimiento (C) de manera que los controles estén orientados hacia suelo.

AVISO: Todos los espacios libres deben ser mantenidos. Vea Información sobre seguridad en la página 14.



### Operación (continuación)


# 3 Calibración del detector para prueba

Cuando el interruptor de "DURACIÓN" ("ON-TIME") se fija en la posición "PRUEBA" ("TEST") el aparato de luz operará durante el día o la noche. La luz permanecerá encendida 5 segundos después que todo movimiento se ha detenido.

- Fije el interruptor de "DURACIÓN" en la posición "PRUEBA ("TEST").
- Fije el interruptor "DUALBRITE" en la posición "APAGADO" ("OFF").
- □ Gire el cuadrante "ALCANCE" a la posición "MIN".
- Enfoque el detector de movimiento (C) en la dirección general del área a ser cubierta.



NOTA: El detector de movimiento necesitará calentarse completamente (90 segundos) antes de empezar el proceso de puesta a punto.



### Regulación del cuadrante ALCANGE


- Para aumentar la zona de detección, gire el cuadrante "ALCANCE" hacia la posición "MÁX".
- Para disminuir la zona de detección, gire el cuadrante "ALCANCE" hacia la posición "MÍN".



NOTA: El detector de movimiento (C) es más sensible al movimiento transversal a la parte frontal del detector. El detector de movimiento (C) es menos sensible al movimiento que se dirige directamente hacia la parte frontal del detector.



NOTA: Mientras mayor sea la calibración del "ALCANCE" (sensibilidad), mayor será la posibilidad de falsas alarmas. Para reducir las falsas alarmas, gire el control del "ALCANCE" hacia la calibración "MIN".



# Regulación de la zona de detección del detector de movimiento


- Conecte el disyuntor o el fusible y el interruptor de la lámpara.
- Haga una "prueba caminando". Camine transversalmente a la parte frontal del detector de movimiento (C) siguiendo la trayectoria de un arco.
- Observe la luz. La luz se encenderá y el LED rojo destellará indicando que se ha detectado movimiento.
- Deténgase, espere que la luz se apague, y luego empiece a caminar de nuevo.
- Continúe este proceso hasta que la zona de detección haya sido establecida.
- Ajuste el detector hacia arriba, abajo, o a los lados para cambiar la zona de detección del detector de movimiento (C).



# Regulación del interruptor de DURACIÓN

El interruptor de DURACIÓN determina el lapso de tiempo que la luz permanece encendida con todo su brillo luego que ha cesado el movimiento.

 Coloque el interruptor de DURACIÓN en la posición 1, 5 o 20 minutos.




### Operación (continuación)

# **7** Regulación del interruptor DUALBRITE

El interruptor DUALBRITE determina el lapso de tiempo que la luz permanece encendida con un nivel de luz reducido luego de la puesta del sol. Cambiando esta calibración a "OFF" ("DESCONECTADO") no quedará afectada la calibración de la DUBACIÓN.


 Coloque el interruptor "DUALBRITE" en APAGADO (OFF), 3 horas, 6 horas o del crepúsculo al amanecer (de la puesta a la salida del sol).



### Regulación del interruptor FASE LÁMPARA

El interruptor FASE LÁMPARA determina la manera en que las luces se encenderán cuando se detecta movimiento.

- Seguridad ("NORMAL")- La luz se enciende instantáneamente.
- Ahorrador de bombilla (BulbSaver) ("SOFT") La luz se enciende tenue y aumenta gradualmente hasta su brillo total. Cuando la luz se apaga su brillo primero bajará gradualmente a la mitad, luego pausará y luego continuará bajando hasta que se apaga.
- Destello de alerta (AlertFlash) ("FLASH") La luz destella y luego se apaga, esto dos veces antes de encenderse con todo su brillo.
  - Coloque la FASE LÁMPARA en las posiciones "NORMAL". "SOFT" o "FLASH"




## 9 Uso del la fase manual

La fase manual anula el detector de movimiento (C) y el control de duración ("ON-TIME"), de esta forma la lámpara operará con todo su brillo. Esta característica funciona solamente en la noche y solamente una noche a la vez. El detector de movimiento (C) se reiniciará en la modalidad de detección de movimiento después de 6 horas o cuando salga el sol, lo que ocurra primero. La fase manual puede también alternar entre encendido y apagado mediante el interruptor de pared.

- Para encender la fase manual, apague la luz con el interruptor de pared entre 3 a 4 segundos y luego vuelva a encenderla.
- Para apagar la fase manual, apague la luz con el interruptor de pared entre 3 a 4 segundos y luego vuelva a encenderla.




NOTA: Si la energía eléctrica al aparato de luz es apagada por más de 5 segundos, deje que el detector de movimiento se caliente antes del cambio a la fase manual.



Apague el interruptor entre 3 a 4 segundos

21



Vuelva a encender el interruptor

## Cuidado y limpieza

- □ Para mantener la apariencia original, limpie solamente con agua limpia y un paño húmedo y suave.
- No use pinturas, solventes ni otros químicos en este aparato de luz. Podrían ser la causa de una prematura deterioración del acabado. Esto no es un defecto del acabado y no será cubierto por la garantía.
- No rocíe con manguera ni con una lavadora eléctrica.

### Análisis de averías

Problema		Causa Probable	Solución
La lámpara no se enciende.		El interruptor de la luz está apagado.	Encienda el interruptor de la luz.
		La bombilla está floja o quemada.	Revise la bombilla y cámbiela si está quemada.
		El fusible está quemado o el disyuntor está desconectado.	Cambie el fusible o conecte el disyuntor.
		El apagado de la luz diurna (fotocélula) está vigente.	Vuelva a revisar al amanecer.
		El cableado del circuito es incorrecto, si esta es una instalación nueva.	Verifique que el cableado esté correcto.
		El detector de movimiento está enfo- cando a la dirección incorrecta.	Vuelva a enfocar el detector de movimiento para que cubra el área deseada.
		La temperatura del aire exterior está cercana al calor corporal de una persona.	Aumente la calibración del alcance ("RANGE").
La luz se enciende durante el día.		El detector de movimiento puede estar instalado en un sitio relativamente oscuro.	El aparato de luz está operando nor- malmente bajo estas circunstancias.
		El interruptor de duración ("ON- TIME") está en la posición prueba ("TEST").	Coloque el interruptor de duración ("ON-TIME") en la calibración 1, 5 o 20 minutos.
La luz se enciende sin razón aparente.		El detector de movimiento puede estar detectando pequeños animales o tráfico automotor.	Vuelva a enfocar al detector de movimiento.
		El cuadrante alcance ("RANGE") está calibrado demasiado alto.	Reduzca la calibración del alcance ("RANGE").
		El interruptor "DUALBRITE" está en la calibración 3 horas, 6 horas, o del crepúsculo al amanecer.	El aparato de luz está operando normalmente bajo estas cir- cunstancias.
		La temperatura exterior está más ca- liente o más fría que el calor corporal de una persona (verano o invierno).	Disminuya la calibración alcance ("RANGE").
		El aparato de luz está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador.	No use un reductor de luz o un temporizador para controlar el aparato de luz. Cambie el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado.

## Análisis de averías (continuación)

Problema	Causa Probable	Solución		
Las luces se apagan demasiado tarde en la calibración crepúsculo-al-amanecer.	El aparato de luz puede estar instalado en un sitio relativamente oscuro.	Vuelva a ubicar el aparato de luz o utilice la calibración 3 horas o 6 horas.		
Las luces permanecen encendidas constantemente.	<ul> <li>Una bombilla está demasiado cerca del detector de movimiento o enfocando a objetos cercanos que producen calor y activan el detector de luz.</li> </ul>	Vuelva a colocar la bombilla     apartándola del detector de     movimiento o de los objetos     cercanos.		
	☐ El detector de movimiento puede estar absorbiendo calor de una fuente de calor como una ventosa de aire, una secadora de aire, o una superficie pintada con colores brillantes y que refleja el calor.	Reduzca la calibración del alcance ("RANGE") o vuelva a colocar el detector de movimiento.		
	<ul> <li>El detector de movimiento está en la fase manual.</li> </ul>	Cambie el detector de movimiento a automático. Vea <i>Uso de la fase manual</i> en la página 21.		
	<ul> <li>El aparato de luz está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador.</li> </ul>	□ No use un reductor de luz o un temporizador para controlar el aparato de luz. Cambie el reduc- tor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado.		
	<ul> <li>El aparato de luz está en el mismo circuito que un motor, transformador o tubo fluorescente.</li> </ul>	<ul> <li>Instale el aparato de luz en un circuito sin motores, transfor- madores o tubos fluorescentes.</li> </ul>		
Las luces se encienden y se apagan.	<ul> <li>El calor o la luz de las bombillas puede estar encendiendo y apagando al detector de movimiento.</li> </ul>	<ul> <li>Vuelva a colocar las bombillas lejos del detector de movi- miento.</li> </ul>		
	<ul> <li>El calor reflejado desde otro objeto puede estar encendiendo y apagando al detector de movimiento.</li> </ul>	Vuelva a colocar el detector de movimiento.		
	<ul> <li>El detector de movimiento está en la fase "TEST" (PRUEBA) y calentándose.</li> </ul>	<ul> <li>El prenderse y apagarse es normal bajo estas condiciones.</li> </ul>		
	<ul> <li>La luz puede tener un escape por los reflectores de la bombilla.</li> </ul>	Cambie las bombillas con nuevas bombillas PAR 38 de alta calidad.		
	□ El detector de movimiento está en la fase AlertFlash (FLASH).	□ El prender y apagarse es normal en esta fase. Seleccione la fase de Seguridad ("NORMAL") o BulbSaver ("SOFT") para desac- tivar el prendido y apagado.		
	<ul> <li>La bombilla CFL puede no ser un tipo de bombilla de intensidad regulable.</li> </ul>	<ul> <li>Utilice solo bombillas con estabilización incorporada y regulables CFL (SBCFL).</li> </ul>		
Las luces destellan una vez y luego permanecen apagadas en la fase manual.	El detector de movimiento está detectando luz que viene de las bombillas.	Vuelva a poner las bombillas para mantener relativamente oscura el área debajo del detector de movimiento.		

# **DEFIANT**®

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de la devolución al almacén llame al Servicio al Cliente de Defiant de 8 a.m.-6 p.m., Hora del Este, de lunes a viernes.

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM


Guarde este manual para uso futuro.



Article #703390 703499 Modèle #DF-5416-BK-A DF-5416-WH-A

## GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

# ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle Defiant Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, HE

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

#### Merci!

#### Table des matières

Table des matières	26	Outils Nécessaires	27
Renseignementes de sécurité			28
Précautions	26	Contenu de L'Emballage	29
Garantie	26	Endroits D'Installation	
Garantie de Deux Ans	26	Installation	30
Caractéristiques	27	Utilisation	31
Avant l'installation			34
Planification de L'Installation			

### Renseignementes de sécurité

#### **PRÉCAUTIONS**

Assurez-vous de lire et de comprendre ce guide en entier avant de tenter l'assemblage, l'installation ou l'utilisation de ce luminaire.

Ce luminaire exige une alimentation de 120 volts c.a.

Certains codes exigent que l'alimentation soit confiée à un électricien qualifié.

Ce luminaire doit être correctement mis à la terre.

Ce luminaire est conçu pour être utilisé avec le joint fourni et une boîte de jonction homologuée pour endroits mouillés

Pour fonctionner correctement, ce luminaire devrait être

- □ À l'extérieur, au mur ou à l'avant-toit
- À huit pi (2,4 m) du sol (s'il est fixé à une hauteur supérieure, l'orientation du capteur vers le bas réduira la zone de couverture)
- Sans que le commutateur « ON-TIME » soit en position « TEST ». Les fréquentes mises SOUS/ HORS tension du luminaire réduiront la durée de la lampe



AVERTISSEMENT: Coupez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou du fusible. Apposez du ruban adhésif sur le disjoncteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de courant au luminaire.



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne dirigez pas les lampes vers une surface combustible située à moins de trois pieds (1 m).



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Conservez au moins 2 po (51 mm) entre les lampes et toute matière combustible



ATTENTION: Conservez au moins 1 po (25 mm) entre le détecteur de mouvement et les lampes.



ATTENTION : Conservez les lampes à un angle de 30 ° sous l'horizontale pour éviter les dommages par l'eau et les chocs.



ATTENTION: Pour éviter les dommages par l'eau et les risques de choc, les commandes du détecteur de mouvement doivent faire face au sol une fois l'installation terminée.



ATTENTION : Danger de brûlure. Laissez le luminaire et la lampe refroidir avant d'y toucher.



ATTENTION : Évitez de couper les fils dotés de serre-fils installés en usine ou de retirer ces serre-fils.

 $\ensuremath{\text{AVIS}}$  : Ne raccordez pas ce luminaire à un interrupteur gradateur ni à une minuterie.

### **Garantie**

#### **GARANTIE DE DEUX ANS**

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 866 308-3976 ou visitez www.homedepot.com.

## Caractéristiques

Portée	Jusqu'à 70 pi (21,3 m) - Varie selon la température ambiante		
Angle de détection	Jusqu'à 180 °		
Charge électrique - lampes incandescentes	Maximum de 240 watts (maximum de 120 watts par porte-lampe)		
Charge électrique - LFC avec ballast (SBCFL)	Maximum de 60 watts par SBCFL PAR 38 à intensité réglable (maximum de 30 watts par porte-lampe) - Homologué pour l'extérieur		
Alimentation	120 V c.a., 60 Hz		
Modes de fonctionnement	Test, Auto, Manuel		
Modes des lampes	Sécurité, Économie, Clignotement d'alerte		
Minuterie	1, 5, 20 minutes		
Minuterie DualBrite	Arrêt, 3 heures, 6 heures, nocturne automatique		


### **Avant l'installation**

#### PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant d'installer ce luminaire (consultez la section *Quincaillerie fournie* à la page 28). S'il manque des pièces ou que l'une d'entre elles est endommagée, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce luminaire.

Durée estimative de l'installation : 30 minutes

#### **OUTILS NÉCESSAIRES**





## **Avant l'installation (suite)**

#### **Quincaillerie Fournie**



REMARQUE : Matériel illustré à la taille réelle.










Pièce	Description	Quantité	
AA	Serre-fils	3	
BB	Bouchon de caoutchouc	1	
CC	Boulon de montage	1	
DD	Vis de support de montage	2	
EE	Vis de support de montage	2	
FF	Vis de support de montage	le 2	
GG	Joint (pas à la taille réelle)	1	
НН	Support de montage (pas à la taille réelle)		
II	Suspension de plastique (pas à la taille réelle)		

### **Avant l'installation (suite)**

#### **CONTENU DE L'EMBALLAGE**




Pièce	Description	Quantité
Α	Porte-lampe	2
В	Couvercle	1
С	Détecteur de mouvement	1
D	Déflecteur	2

#### **ENDROITS D'INSTALLATION**

- Déterminez l'endroit d'installation au mur ou sous l'avant-toit.
- Orientez les porte-lampe (A) dans la direction générale de l'éclairage souhaité, puis serrez les écrous de blocage (1) et les vis à serrage manuel (2).
- Au besoin, relevez le détecteur de mouvement
   (C) et faites-le tourner de sorte que les commandes soient face au sol après l'installation. Serrez la vis de serrage (3) une fois terminé. Évitez de trop serrer.



REMARQUE: Si le détecteur de mouvement surgit du joint à rotule, desserrez la vis de serrage (3), repoussez le détecteur de mouvement (C) dans le joint à rotule, puis serrez la vis de serrage (3). Évitez de trop serrer.



#### Installation

## Installation du support




AVERTISSEMENT: Coupez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou du fusible. Apposez du ruban adhésif sur le disjoncteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de courant au luminaire.

- Retirez le luminaire actuel.
- Installez le support (HH) de sorte que le mot « FRONT » soit à l'opposé de la boîte de jonction. Utilisez les vis de support (DD, EE ou FF) convenant le mieux à la boîte de jonction.




REMARQUE : Tirez fermement sur le support pour vous assurer qu'il est solidement fixé à la boîte de jonction. Au besoin, utilisez les vis retirées du luminaire qui était en place.



# 2 Suspension temporaire du luminaire

- Insérez la petite extrémité de la suspension de plastique (II) dans le trou central du couvercle (B) et du joint (GG).
- Insérez la petite extrémité de la suspension de plastique (II) dans l'un des deux petits trous allongés du support (HH).
- Faites passer les fils du luminaire dans les grands trous du joint (GG).




## 3 Branchement du luminaire



ATTENTION : Évitez de couper les fils dotés de serre-fils installés en usine ou de retirer ces serre-fils.

- Branchez les fils du luminaire aux fils de la boîte de jonction au moyen de serre-fils (AA) :
  - Blanc avec blanc
  - Noir avec noir
  - Fil dénudé ou vert avec fil de terre de la résidence




## 4 Montage du luminaire

- □ Retirez la suspension de plastique (II).
- Insérez la petite extrémité du boulon de montage (CC) dans le trou central du couvercle (B) et du joint (GG).
- Alignez le boulon de montage (CC) avec le trou central du support (HH), puis serrez solidement. Évitez de trop serrer.
- Enfoncez le bouchon de caoutchouc (BB) dans le trou du boulon de montage du couvercle (B).




REMARQUE: Assurez-vous que tous les fils sont dans la boîte de jonction avant de fixer le couvercle (B) à la boîte de jonction.



### Installation (suite)


# **5** Scellant d'étanchéité autour du luminaire

Appliquez un scellant d'étanchéité au silicone (non compris) autour du couvercle (B).



# 6 Installation des déflecteurs et des lampes

- Alignez les trois rainures sur le déflecteur (D) avec les trois aspérités sur le porte-lampe (A).
- Insérez le déflecteur (D) dans le porte-lampe (A), puis faites-le tourner dans le sens horaire pour le verrouiller.
- □ Répétez avec l'autre déflecteur (D).
- □ Installez les lampes (non comprises) dans les porte-lampe (A).



### **Utilisation**

## Réglage des porte-lampe



**AVERTISSEMENT**: Risque d'incendie. Ne dirigez pas les lampes vers une surface combustible située à moins de trois pieds (1 m).



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Conservez au moins 2 po (51 mm) entre les lampes et toute matière combustible.



ATTENTION: Conservez au moins 1 po (25 mm) entre le détecteur de mouvement et les lampes.




 $\begin{tabular}{ll} \textbf{ATTENTION:} Conservez les lampes à un angle de 30 ° sous l'horizontale pour éviter les dommages par l'eau et les chocs. \\ \end{tabular}$ 

- Remettez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible, puis activez l'interrupteur mural.
- Desserrez l'écrou de blocage (1) et la vis de serrage manuel (2) pour orienter les portelampe (A) selon l'orientation souhaitée.
- Serrez l'écrou de blocage (1) et la vis de serrage manuel (2).



**REMARQUE**: Ne faites pas tourner les porte-lampe de plus de 180 ° par rapport aux réglages en usine.




# Rotation des commandes du détecteur vers le bas



ATTENTION: Pour éviter les dommages par l'eau et les risques de choc, les commandes du détecteur de mouvement doivent faire face au sol une fois l'installation terminée.

 Faites pivoter le détecteur de mouvement (C) de sorte que les commandes soient orientées vers le sol.

AVIS : Tous les dégagements doivent être respectés. Consultez les Renseignements de sécurité à la page 26.



### **Utilisation (suite)**


## **3** Réglage du détecteur aux fins d'essai

Lorsque le commutateur « ON-TIME » est en position « TEST », le luminaire fonctionne de jour comme de nuit. L'éclairage demeure allumé pendant cinq secondes après que le mouvement s'est arrêté.

- Placez le commutateur « ON-TIME » en position « TEST ».
- Placez le commutateur « DUALBRITE » en position « OFF ».
- Placez le commutateur « RANGE » en position « MIN ».
- Orientez le détecteur de mouvement (C) dans la direction générale de la zone à surveiller.



**REMARQUE**: Le détecteur de mouvement doit se réchauffer (90 secondes) avant de lancer le processus de réglage.



# Réglage du commutateur RANGE


- □ Pour étendre la zone de détection, tournez le
- cadran « RANGE » vers la position « MAX ».
- Pour réduire la zone de détection, tournez le cadran « RANGE » vers la position « MIN ».



REMARQUE: Le détecteur (C) est plus sensible aux mouvements des éléments qui traversent son champ de visée. Le détecteur (C) est moins sensible aux mouvements des éléments qui se déplacent vers lui ou s'éloignent de lui.



REMARQUE: Plus la sensibilité est élevé (« RANGE + »), plus les risques de fausse détection sont élevés. Pour réduire les fausses détections, faites tourner le cadran « RANGE » vers la position « MIN ».



# A Réglage de la zone de détection du capteur


- Remettez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible, puis activez l'interrupteur mural.
- Effectuez un « essai de marche ». Déplacezvous dans un arc de cercle devant le détecteur de mouvement (C).
- Surveillez le luminaire. La lumière s'allumera et le DEL rouge clignotera pour indiquer qu'un mouvement a été détecté.
- Arrêtez-vous, attendez que la lumière s'éteigne, puis recommencez à marcher.
- Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez établi la zone de détection.
- Déplacez le capteur vers le haut, vers le bas ou vers les côtés pour modifier la zone de détection (C).



### Réglage du commutateur ON-TIME

Le commutateur « ON-TIME » détermine pendant combien de temps l'éclairage demeure allumé à pleine intensité après que le mouvement s'est arrêté.

 Placez le commutateur « ON-TIME » en position 1, 5 ou 20 minutes.




### **Utilisation (suite)**

# **7** Réglage du commutateur DUALBRITE

Le commutateur « DUALBRITE » détermine pendant combien de temps l'éclairage demeure allumé à intensité réduite après le coucher du soleil. Placer ce commutateur à « OFF » ne modifie pas le réglage du commutateur « ON-TIME ».


Placez le commutateur « DUALBRITE » à OFF, 3,
 6 ou DUSK TO DAWN (soir au matin).



# Réglage du commutateur LAMP MODE

Le commutateur « LAMP MODE » détermine de quelle manière l'éclairage s'allume lorsqu'un mouvement est détecté.

- Sécutié (« NORMAL ») L'éclairage s'allume instantanément.
- Économie (« SOFT ») L'éclairage s'allume à intensité réduite, pour atteindre graduellement la pleine intensité. Lorsque l'éclairage s'éteint, les lampes passent graduellement à intensité réduite, font une pause, puis poursuivent la réduction d'intensité jusqu'à extinction complète.
- Clignotement d'alerte (« FLASH ») L'éclairage clignote à deux reprises avant de s'allumer à pleine intensité.
  - Réglez le commutateur « LAMP MODE » en position « NORMAL », « SOFT » ou « FLASH »,




## **9** Utilisation du mode manuel

Le mode manuel contourne le détecteur de mouvement (C) et la commande « ON-TIME » de sorte que l'éclairage s'allume à pleine intensité. Cette caractéristique fonctionne seulement à nuit, et une seule nuit à la fois. Le détecteur de mouvement (C) repasse en mode détection après six heures ou au moment du lever du soleil, selon la première éventualité. Le mode manuel peut aussi être activé et désactivé au moven d'un interrupteur mural.

- Pour activer le mode manuel, fermez l'éclairage au moyen de l'interrupteur mural pendant 3 ou 4 secondes, puis rallumez-le.
- Pour désactiver le mode manuel, fermez l'éclairage au moyen de l'interrupteur mural pendant 3 ou 4 secondes, puis rallumez-le.




REMARQUE: Lorsque l'alimentation du luminaire est coupée pendant plus de cinq secondes, laissez le détecteur de mouvement se réchauffer avant de passer au mode manuel.



Fermez l'interrupteur pendant 3 ou 4 secondes

33



Réactivez l'interrupteur mural.

## Entretien et nettoyage

- Pour conserver l'apparence originale, nettoyez uniquement au moyen d'un chiffon humide.
- N'appliquez aucune peinture, solvant ou produit chimique sur ce luminaire. Cela pourrait causer une détérioration prématurée du fini. Cela ne constitue pas un défaut du fini, de sorte que ce n'est pas couvert par la garantie.
- Évitez d'asperger au moyen d'un boyau ou d'un nettoyeur à pression.

### Dépannage

Problème	Cause possible		Solution	
L'éclairage ne s'allume pas.	-	L'interrupteur est hors tension.		Placez l'interrupteur en position ON.
		La lampe n'est pas serrée ou grillée.		Vérifiez la lampe et rempla- cez-la si elle est grillée.
		Le fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché.		Remplacez le fusible ou enclenchez le disjoncteur.
		La photocellule est en fonction.		Vérifiez de nouveau une fois la nuit tombée.
		Le câblage du circuit est incorrect, s'il s'agit d'une nouvelle installation.		Vérifiez le câblage.
		Le détecteur de mouvement est orienté dans la mauvaise direction.		Réorientez le détecteur afin de couvrir la zone souhaitée.
		La température de l'air extérieur est proche de la température corporelle d'une personne.		Augmentez le réglage du « RANGE ».
La lumière s'allume pendant la journée.		Le détecteur de mouvement est installé dans un endroit relativement sombre.		Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances.
		Le commutateur « ON-TIME » est en position « TEST ».	0	Placez le commutateur « ON-TIME » en position 1, 5 ou 20 minutes.
La lumière s'allume sans raison apparente.		Le capteur détecte de petits animaux ou la circulation automobile.		Réorientez le détecteur de mouvement.
		Le cadran « RANGE » est réglé à une sensibilité trop élevée.		Réduisez la sensibilité du cadran « RANGE ».
		Le commutateur « DUALBRITE» est en position 3, 6 ou DUSK TO DAWN.		Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances.
		La température extérieure est de loin supérieure ou inférieure à la température corporelle d'une personne (été ou hiver).		Réduisez la sensibilité du cadran « RANGE ».
		Le luminaire est branché à un grada- teur ou à une minuterie.		N'utilisez pas de gradateur ni de minuterie pour commander l'éclairage. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un inter- rupteur mural standard.

## Dépannage (suite)

Problème	Cause possible	Solution		
L'éclairage s'éteint trop tard lorsqu'il est réglé à DUSK TO DAWN.	Le luminaire est installé dans un endroit relativement sombre.	Déplacez le luminaire ou utilisez le réglage 3 heures ou 6 heures.		
L'éclairage demeure continuellement allumé.	□ Une lampe est placée trop près du détecteur de mouvement ou dirigé vers un objet à proximité, de sorte que la chaleur déclenche le capteur.	Réorientez la lampe pour l'éloigner du détecteur de mouvement ou des objets à proximité.		
	□ Le détecteur de mouvement capte une source de chaleur : évent, sortie de sécheuse ou surface brillante réfléchissant la chaleur.	Abaissez la sensibilité du     RANGE ou réorientez le     détecteur de mouvement.		
	□ Le détecteur de mouvement est en mode manuel.	Placez le détecteur de mouvement en mode AUTO.     Consultez la section Utilisation du mode manuel à la page 33.		
	□ Le luminaire est branché à un grada- teur ou à une minuterie.	N'utilisez pas de gradateur ni de minuterie pour commander l'éclairage. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un inter- rupteur mural standard.		
	□ Le luminaire est branché au même circuit qu'un moteur, un transformateur ou un fluorescent.	Branchez le luminaire à un circuit ne comportant pas de moteur, de transformateur ni de fluorescent.		
Les lumières clignotent.	La chaleur ou la lumière des lampes activent et désactivent continuellement le détecteur de mouvement.	Replacez les lampes pour les éloigner du détecteur de mouvement.		
	La chaleur est réfléchie par des objets de sorte qu'elle active et désactive le détecteur de mouvement.	Repositionnez le détecteur de mouvement.		
	<ul> <li>Le détecteur de mouvement est en mode « TEST » et se réchauffe.</li> </ul>	<ul> <li>Le clignotement est normal dans de telles conditions.</li> </ul>		
	De la lumière filtre des déflecteurs de lampe.	Remplacez les lampes par des lampes PAR 38 de grande qualité.		
	□ Le détecteur de mouvement est en mode « FLASH ».	Le clignotement est normal dans ce mode. Sélectionnez le mode Sécurité (« NORMAL ») ou Économie (« SOFT ») pour désactiver le clignotement.		
	□ La lampe fluorocompacte (LFC) ne peut être utilisée avec un gradateur.	<ul> <li>Utilisez uniquement des LFC (SBCFL) à intensité réglable et ballast intégré.</li> </ul>		
En mode manuel, les lumières clignotent une fois, puis demeurent éteintes.	Le détecteur de mouvement capte la lumière des lampes.	Repositionnez les lampes de sorte que la zone sous le détecteur de mouvement soit relativement sombre.		

35



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle Defiant Du lundi au vendredi, 8 h à 18 h, HE

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce guide à titre de référence.